

# **KATALOG SILNIKA**


## **KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH**

## Wykaz tablic katalogowych

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa tablicy</b>	<b>Nr tablicy</b>
1	Blok cylindrowy	1
2	Układ sterowania silnika	2
3	Wał korbowy	3
4	Głowica	4
5	Wałek I dźwigienki zaworowe	5
6	Pompa oleju	6
7	Pompa wtryskowa	7
8	Osprzęt instalacji wtrysku paliwa	8
9	Obudowa koła zamachowego	9
10	Koło zamachowe	10
11	Wentylator	11
12	Miska oleju	12
13	Pokrywa głowicy	13
14	Odpowietrznik	14
15	Części montażowe	15
16	Filtr oleju	16
17	Chłodnica oleju	17
18	Koło pasowe silnika	18
19	Pompa wody I termostat	19
20	Układ chłodzenia	20
21	Osprzęt sprężarki	21
22	Alternator	22
23	Rozrusznik	23
24	Pompa układu kierowniczego	24
25	Pompa podnośnika	25
26	Pompa podnośnika	26
27	Układ wydechowy	27
28	Układ wydechowy	28
29	Filtr paliwa	29
30	Filtr paliwa	30
31	Uchwyt do transportu silnika	31
32	Uchwyt linki gazu ręcznego	32
33	Części złączne silnika	33
34	Wlew oleju	34
35	Uszczelki i podkładki silnika	35
36	Zestaw uszczelek	36

**Tablica-1** **Blok cylindrowy**


Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki	Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki
1	TC3711H121Z1	Blok kpl.	1	14	T3133K024	Pokrywa łożyska	1
2	T3711H121	Blok	1	15	T31134165	Tuleja	1
3	T3135X062	Tuleja	4	16	T32416119	Zaślepka	1
4	T32166329	Śruba	10	17	T32417134	Zaślepka	1
5	T3271H004	Sworzeń	1	18	T2485A204	Zaślepka	1
6	T3774A004	Zaślepka	4	19	T0650588	Zaślepka	1
7	T33142111	Tulejka ustalająca	10	20	T0650588	Zaślepka	1
8	T32418122	Zaślepka	6	21	T32168212	Zaślepka	1
9	T0650710	Zaślepka	5	22	T3311R003	Podkładka	1
10	T32418124	Zaślepka	1	23	T2418F701	Pokrywa tylna	1
11	T3133K021	Pokrywa łożyska	1	24	T3211C002	Śruba	6
12	T3133K022	Pokrywa łożyska	2	25	T3211C002	Śruba	4
13	T3133K023	Pokrywa łożyska	1				



# Układ sterowania silnika


# Tablica –2

Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki	Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki
1	T0500012	Wpust	1	19	T2314J606	Śruba	1
2	T3117C061	Koło zębate	1	20	T3321A003	Podkładka	1
3	T33426161	Piasta	1	21	T3716C133A	Obudowa rozrządu	1
4	T41115023	Koło zębate kpl	1	22	T0650586	Śruba	1
5	T31171501	Koło zębate	1	23	T3681P009	Uszczelka	1
6	T0050345	Tulejka	2	24	T2314H003	Śruba	8
7	T3241H009	Płyta	1	25	T2314H034	Śruba	4
8	T2314J010	Śruba	3	26	T3681P034	Uszczelka	1
9	T4111A021	Tulejka smarowa	1	27	T3716M091	Obudowa przednia	1
10	T3117A051	Koło	1	28	T2418F436	Pierścień uszczelniający	1
11	T2511437	Tulejka	1	29	T2314H005	Śruba	9
12	T33123125	Podkładka	1	30	T2314H004	Śruba	1
13	T2722A206	Pierścień	1	31	T2314H034	Śruba	3
14	TC31415365A	Walek rozrządu	1	32	T2314H013	Śruba	6
15	T33153121	Tulejka	1	33	T62204001	Pokrywa wziernika	1
16	T2116053	Kołek	1	34	T62204002	Uszczelka wziernika	1
17	T0500012	Wpust	1	35	T2314F036	Śruba	4
18	T3117L012	Koło	1				




# Tablica – 3 Wał korbowy

Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki	Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki
1	TC31315681	Wał korbowy	1	14	T3136J051	Pierścień uszczelniający	1
2	T31126381	Łożysko	1	15	T3136X021	Pierścień uszczelniający	1
3	T31126391	Łożysko	1	16	T3137N021	Pierścień zgarniający	1
4	T31126381	Łożysko	2	17	T3313T005	Sworzeń tłokowy	4
5	T31126391	Łożysko	2	18	T2721332	Pierścień	8
6	T31126361	Łożysko	1	19	T4115C211	Zespół korbowodu	4
7	T31126371	Łożysko	1	20	T3133R001	Stopa korbowodu	1
8	T31126381	Łożysko	1	21	T3133V001	Główka korbowodu	1
9	T31126391	Łożysko	1	22	T32186142	Śruba	2
10	T31137551	Podkładka	2	23	T2135A001	Tulejka ustalająca	2
11	T31137561	Podkładka	2	24	T3112E005	Tulejka	1
12	T3135J215M	Tłok	4	25	T31132011	Półpanewki	8
13	T4181A026	Pierścień	4				




Głowica				Tablica – 4			
Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki	Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki
1	T3681E033	Uszczelka głowicy	1	14	T32166222	Śruba	2
2	TC3712H073Z	Zespół głowicy	1	15	T3142L051	Zawór ssący	4
3	T3712H073	Głowica	1	16	T33817117	Uszczelnienie zaworu	4
4	T0650586	Zaślepka	4	17	T3174P405	Sprężyna zaworu ssącego	4
5	T0650710	Zaślepka	1	18	T33415118	Podkładka	4
6	T2411157	Podkładka	1	19	T3342T007	Talerzyk zaworu ssącego	4
7	T32417121	Korek	4	20	T33173108	Zamek zaworu ssącego	8
8	T65204003	Czujnik temperatury wody	1	21	T3142A051	Zawór wydechowy	4
9	T3343F041	Prowadnica	4	22	T33817117	Uszczelnienie zaworu	4
10	T3343J021	Prowadnica	4	23	T3174P405	Sprężyna zaworu ssącego	4
11	T2114A046	Tulejka	2	24	T33415118	Podkładka	4
12	T32166219	Śruba	8	25	T3342T007	Talerzyk zaworu ssącego	4
13	T32166221	Śruba	12	26	T33173108	Zamek zaworu ssącego	8




**Tablica – 5** **Walek i dźwigienki zaworowe**

Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki	Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki
1	T2313H331	Szpilka	3	13	T32114145	Śruba	8
2	T2318A605	Nakrętka	3	14	T0576052	Nakrętka	8
3	T2314J607	Śruba	1	15	T31744123	Sprężyna	2
4	T3818X901	Kostka	4	16	T31743108	Sprężyna	2
5	T31411124	Walek	1	17	T33117434	Podkładka	2
6	T0650507	Korek	2	18	T0170151	Seger	2
7	T4115R306	Dźwigienka zaworowa	4	19	T3142U031	Popychacz	8
8	T3737A161	Dźwigienka	1	20	T31434307	Drążek popychacza	8
9	T3271A005	Główka dźwigienki	1	21	T3775E012	Złącze	1
10	T4115R305	Dźwigienka zaworowa	4	22	T2233022	Śruba	1
11	T3737A171	Dźwigienka	1	23	T33811113	Oring	1
12	T3271A005	Główka dźwigienki	1	24	T3311K015	Podkładka	2



Pompa oleju				Tablica – 6			
Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki	Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki
1	T4132F056	Pompa oleju kpl.	1	6	T3174A013	Sprężyna	1
	T3771P152	Korpus	1	7	T32712111	Krażek	1
	T3751A071	Pokrywa	1	8	T2721130	Sejer	1
	T2315C052	Śruba	1	9	T3771P111	Korpus zaworu	1
	T2314C043	Śruba	2	10	T2314F907	Śruba	3
	T3117A041	Koło napędzane	1	11	T2314J011	Śruba	1
	T2511817	Tulejka	1	12	T33137409	Wkładka	1
	T2511851	Tulejka	1	13	T3748C011	Kołnierz	1
	T2488C519	Wirmik	1	14	T2314H004	Śruba	2
2	T2314H005	Śruba	3	15	T2415H201	Oring	2
3	T4138A054	Zawór	1	16	T3343F012	Rurka	1
4	T3766K021	Pokrywa	1	17	T3861A027	Końcówka	4
5	T32712726	Tłok	1	18	T4138A017	Zawór kpl.	4






**Tablica – 7**

**Pompa wtryskowa**


Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T73208203	Pompa wtryskowa	1
2	T3117L113G	Koło napędzające	1
3	T33828108A	Łącznik	1
4	T33828118A	Łącznik	1
5	T3821D015A	Uszczelka	1
6	Q1201030F3S	Szpilka	4
7	T2318A604	Nakrętka	4
8	T73302021	Rurka	1
9	T65011000	Uchwyt	1
10	T73214101	Rurka	1
11	T0920115	Podkładka	1



# Osprzęt instalacji wtrysku paliwa


Tablica – 8

Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T3558X011	Rurka	1
2	T0095315A	Śruba	3
3	T0201526A	Śruba	1
4	T0921176	Podkładka	8
5	T63301002	Wtryskiwacz kpl.	4
6	T2645A302	Korpus	1
7	T2645A608	Rozpylacz	1
8	T3662K002	Opaska	4
9	T0921173	Uchwyt	4
10	T2314H006	Śruba	8
11	T33813129	Pierścień dystansowy	4
12	T33813131	Pierścień	4




**Tablica – 9** **Obudowa koła zamachowego**


Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T63608002	Obudowa	1
2	T36843154	Płytki	1
3	Q/0501-05	Korek	1
4	T2314J204	Śruba	6
5	T2314603	Śruba	2
6	T0350025	Kołek gwintowany	2
7	GB5783-86M12X45	Śruba	2
8	GB93-87D16	Podkładka	4
9	GB9387D12	Podkładka	2
10	T73631005	Pokrywka	1
11	GB5783-86M6X10	Śruba	2
12	GB93-87D6	Podkładka	1



Koło zamachowe			Tablica – 10
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T31162121	Korpus koła	1
2	T63642001	Wieniec koła zamachowego	1
3	2185103	Śruba	10
4	T33117127	Podkładka	10




Tablica – 11			Wentylator
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T4113H058	Zespół wentylatora	1
2	T3751C131	Obudowa	1
3	T2531A108	Łożysko	1
4	T3347E011	Piasta	1
5	T2314J014	Śruba	1
6	T64601006	Pasek	2
7	T64406007	Wentylator	1
8	T63910002	Koło pasowe	1
9	T3748W232	Łącznik	1
10	T2314K166	Śruba	4
11	GB93-87D8	Podkładka	4




**Miska oleju**
**Tablica – 12**

Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki	Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki
1	T3627P024	Mostek	1	15	T3821D012	Wspornik	1
2	T2311D039	Śruba	2	16	T2314H002	Śruba	1
3	T63802001A	Miska oleju	1	17	T0920484	Wspornik	1
4	T36815736	Uszczelka	1	18	T3661V002	Obejma	1
5	T61102002	Śruba	2	19	T3661C002	Obejma	1
6	T2314H023	Śruba	4	20	T2314F002	Śruba	1
7	T2314H023	Śruba	2	21	T2314F004	Śruba	1
8	T2314H015	Śruba	10	22	T2318A602	Nakrętka	2
9	T2314H012	Śruba	2	23	T32186405A	Kołek gwintowany	2
10	T2314K213	Śruba	2	24	T2415715	Oring	2
11	GB5783-86M16X45	Śruba	4	25	T3577A125	Rurka	1
12	T36832137	Uszczelka	1	26	T3353D005	Nakrętka	1
13	T3575A046	Ssak	1	27	T3178C076	Miarka	1
14	T2314H007	Śruba	2	28	T33812116	Kończówka	1




**Tablica – 13** **Pokrywa głowicy**

Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T4142X045A	Zespół pokrywy	1
2	T3781F002A	Pokrywa	1
3	T3681A032	Uszczelka	1
4	T2415731	Pierścień uszczelniający	1
5	T3781A011	Korek wlewowy	1
6	T3274A003	Śruba	3
7	T0920009	Podkładka	3
8	T33817135	Podkładka	3
9	T3687A507	Pierścień uszczelniający	1





Odpowietrznik			Tablica – 14
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T33872525	Rurka	1
2	T31754119	Opaska	1
3	T2481877	Uchwyt	1
4	T36241123	Wspornik	1






Tablica – 15			Części montażowe
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T36832144	Pierścień	1
2	T36171131	Płytki	1
3	T2314H033	Śruba	2
4	GB5783-86M8X20	Śruba	4
5	GB93-87D8	Podkładka	4
6	T63207003A	Pokrywa	1
7	T36856104A	Uszczelka	1




# Filtr oleju Tablica – 16

Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T64101001	Korpus filtra	1
2	T3773T101	Uszczelka	1
3	T3773P312A	Głowica filtra	1
4	T33554128	Złączka	1
5	T2314J049	Śruba	2
6	T65204004	Czujnik ciśnienia oleju	1
7	T2314J040	Śruba	2
8	T3688T006	Uszczelka	2




**Tablica – 17** **Chłodnica oleju**

Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T74202011	Chłodnica oleju	1
2	T4126E068D	Rurka doprowadzająca wodę	1
3	T3385H001	Rurka	3
4	T74202006	Łącznik	1
5	T4126E067B	Rurka odprowadzająca wodę	1
6	T74202003	Łącznik	1
7	T74202010	Wspornik	1
8	GB5783-86M8X15	Śruba	3
9	GB97.1-85D8	Podkładka	4
10	GB97.1-85D10	Podkładka	2
11	GB93-87D8	Podkładka	1
12	GB6170-86M8	Nakrętka	2
13	GB5783-86M8X10	Śruba	1
14	GB93-87D8	Podkładka	2
15	T34821121	Rurka	1
16	T2481877	Opaska	8




Koło pasowe silnika			Tablica – 18
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T3115T051	Koło pasowe	1
2	T3241N001	Krażek	1
3	T32186137	Śruba	3




**Tablica – 19**
**Pompa wody i termostat**

Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki	Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki
1	T3685R005	Uszczelka	1	17	T2314H006	Śruba	1
2	T3623K007	Pokrywka	1	18	T2485613	Termostat	2
3	T2314H002	Śruba	3	19	T3685F005	Uszczelka	1
4	T4131E025A	Pompa wody	1	20	T3771K121E	Obudowa termostatu	1
5	T2538624	Walek	1	21	T2431154	Korek	1
6	T2415B155	Oring	1	22	T2314J013	Śruba	2
7	T3771D035	Korpus pompy	1	23	T2314H015	Śruba	1
8	T2418M006	Złączka	1	24	T2314H008	Śruba	2
9	T2418F405	Uszczelka	1	25	T3764E061	Łącznik	1
10	T3746X071	Wirnik	1	26	T2431154	Korek	2
11	T3755E001	Pokrywka	1	27	T3683N004	Uszczelka	1
12	T3117A032	Koło zębate	1	28	T2314H004	Śruba	2
13	T2415H494	Oring	1	29	T33854114	Rurka	1
14	T2314H015	Śruba	1	30	T0180067	Opaska	2
15	T2314N043	Śruba	3	31	T2314J002	Śruba	2
16	T2314H006	Śruba	1	32	T2314J004	Śruba	2




Układ chłodzenia			Tablica – 20
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T3776E002	Korpus	1
2	T3684A004	Uszczelka	1
3	T2314K161	Śruba	4
4	T2314H008	Śruba	2
5	T0650593	Korek	1




**Tablica – 21** **Osprzęt sprężarki**

Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T3272X021	Piasta	1
2	T2415H213	Oring	1
3	T3117C161	Koło zębate	1
4	T3753R241	Pokrywka	1
5	T2311D081	Śruba	3
6	T2311D560	Śruba	4




Alternator				Tablica – 22			
Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki	Lp.	Oznaczenie	Nazwa	Sztuki
1	T2314H013	Śruba	2	12	T2131A010	Podkładka	1
2	T74501024	Alternator	1	13	T74502204	Wspornik	1
3	T2314H007	Śruba	1	14	T3827H025B	Wspornik	1
4	T2314H008	Śruba	1	15	T2314J003	Śruba	1
5	T2314H008	Śruba	1	16	T2314H002	Śruba	4
6	T2313D208	Nakrętka	2	17	T3753V016	Wspornik	1
7	T0920497	Podkładka	4	18	T2314H018	Śruba	1
8	T2314H007	Śruba	1	19	T2314H008	Śruba	1
9	GB6170-86M8	Nakrętka	1	20	T3753V014	Uchwyt	1
10	GB93-87D8	Podkładka	1	21	T64502110	Tulejka	1
11	T2131A010	Podkładka	1	22	T2314J004	Śruba	1






Tablica – 23			Rozrusznik
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T2313C078	Śruba	3
2	GB6170-86M10	Nakrętka	3
3	GB93-87D10	Podkładka	3
4	T73701009	Rozrusznik	1




# Pompa układu kierowniczego

# Tablica – 24


Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T4113H068H	Napęd pompy	1
2	T3751K071A	Obudowa	1
3	GB276-82-208	Obudowa	1
4	T2721A537	Opaska	1
5	T3117C116A	Koło zębate	1
6	GB276-82-106	Łożysko	1
7	T2415H461	Oring	1
8	T2313H321	Szpilka	1
9	T3254T001	Szpilka	1
10	T2318A605	Nakrętka	3
11	T64643001	Pompa	1
12	GB5783-86M10X30	Śruba	2
13	GB97.1-85D10	Podkładka	2
14	GB93-87D10	Podkładka	2




Tablica – 25		Pompa podnośnika	
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T3272X021	Piasta	1
2	T2415H213	Oring	1
3	T3117C161	Koło zębate	1
4	T3753R241	Pokrywka	1
5	T2311D081	Śruba	3
6	T2311D560	Śruba	4



Pompa podnośnika			Tablica – 26
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T64645001	Pompa	1
2	GB5873-86	Śruba	2
3	GB93-87D10	Podkładka	2
4	T64605001	Podkładka	1
5	T3117A061A	Koło zębate	1




Tablica – 27			Układ wydechowy
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T3211P008	Szpilka	4
2	T2318A634	Nakrętka	4
3	T3688C023	Uszczelka	1
4	T3778E031	Kolektor wydechowy	1
5	T2313C078	Szpilka	3
6	T2318A634	Nakrętka	3
7	T3688C018	Uszczelka	1




# Układ wydechowy Tablica – 28


Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T74705100	Kolanko	1
2	T2314J034	Śruba	4
3	T2314J041	Śruba	1
4	T0650722	Korek	1
5	T2411162	Podkładka	1
6	T3777E221	Kolektor	1
7	T3688C024	Uszczelka	1
8	T3684N009	Uszczelka	1
9	T2314J048	Śruba	1
10	T2314H004	Śruba	4
11	T2666108A	Świeca żarowa	1
12	T75001403	Rurka	1
13	T33225412	Nakrętka	1
14	T33811112	Tulejka	1



Tablica – 29			Filtr paliwa
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T64103002	Filtr paliwa	1
2	T64102003	Element	1
3	T3831E006	Wspornik	1
4	T2314J002	Śruba	2
5	T2318A604	Nakrętka	2
6	T2314J003	Śruba	2




Filtr paliwa			Tablica – 30
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T63302001	Przewód	1
2	T63302002	Przewód	1
3	T63302007	Przewód	1
4	T73302029	Opaska	1
5	T73302030	Opaska	1
6	T73302028	Przewód	1
7	T0095344	Śruba	1
8	T31726241	Łącznik	1
9	T0920146	Podkładka	2
10	T33811113	Tulejka	3
11	T3381A002	Tulejka	1
12	T61132001	Złączka	1
13	GB93-87D6	Podkładka	1
14	GB6170-86M6	Nakrętka	1





**Tablica – 31****Uchwyt do transportu silnika**


Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T3654W003	Ucho	1
2	T2314J003	Śruba	2
3	T74502203	Ucho	1
4	T2314J003	Śruba	3



# Uchwyt linki gazu ręcznego


Tablica – 32

Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T73208301	Wspornik	1
2	T73201605	Wspornik	1
3	T63274204	Płytki	1
4	T63274205	Szpilka	1
5	GB5783-86M10X25	Śruba	2
6	GB97.1-85D10	Podkładka	4
7	GB93-87D10	Podkładka	4
8	GB6170-86M8	Nakrętka	2
9	GB5783-86M8X30	Śruba	2
10	GB97.1-85D8	Podkładka	2
11	GB93-87D8	Podkładka	2




**Tablica – 33** **Części złączne silnika**

Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T2313M101	Szpilka	7
2	T2313M101	Szpilka	1
3	T2318A605	Nakrętka	8
4	GB5783-86	Śruba	4
5	GB93-87 D16	Podkładka	4
6	T66003001	Wspornik	1
7	T66003002	Wspornik	1




Wlew oleju			Tablica – 34
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	T0650586	Korek	1
2	T3617A001	Zaślepka	1
3	T3681A021	Uszczelka	1
4	T2314H003	Śruba	2
5	T74001201	Kolanko	1
6	T74001202	Korek	1
7	T3683H006	Uszczelka	1
8	T2314H010	Śruba	1
9	T2314H007	Śruba	1



# Tablica – 35 Uszczelki i podkładki silnika

Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	TU5LT0180	Kpl uszczelek	1
2	T3681E033	Uszczelka głowicy	1
3	T3681A032	Uszczelka pokrywy głowicy	1
4	T3685R005	Uszczelka tylnej pokrywy głowicy	1
5	T3685F005	Uszczelka przedniej pokrywy głowicy	1
6	T3688C023	Uszczelka kolektora wydechowego	1
7	T3688C018	Uszczelka kolektora wydechowego	1
8	T33817117	Uszczelka	8
9	T3688C024	Tulejka uszczelniająca	1
10	T3684A004	Uszczelka kolektora ssącego	1
11	T3686T006	Uszczelka	1
12	T36856104A	Uszczelka	1
13	T0921173	Uszczelka	4
14	T33813131	Tulejka uszczelniająca	4



Zestaw uszczelek			Tablica – 36
Lp.	Oznaczenie	Nazwa części/podzespołu	Sztuki
1	TU5LB0052	Kpl uszczelek	1
2	T36815736	Uszczelka miski oleju	1
3	T3681P009	Uszczelka pokrywy rozrządu	1
4	T3681P034	Uszczelka pokrywy rozrządu	1
5	T3686T006	Uszczelka korpusu filtra oleju	1
6	T33828108A	Uszczelka	1
7	T2415715	Oring	1
8	T2415H494	Oring	1
9	T2415H201	Oring	1

